

Housse pour Appareil photo compact



Dimensions intérieures: 110 x 65 x 30 mm.

Le sac est livré avec une boucle de ceinture fixe et une sangle de cou amovible et réglable en longueur. C'est l'étui idéal pour protéger votre appareil photo et vos cartes SD.

Compatible avec:

Sony Cybershot DSC-J10 DSC-T110 TF1 DSC-TX10 DSC-TX20 DSC-TX30 DSC-TX5 DSC-TX55 DSC-TX9 DSC-WX100 DSC-WX10 DSC-WX150 DSC-WX200 WX220 DSC-WX300 DSC-WX30 DSC-WX300 WX350 DSC-WX50 DSC-WX60 DSC-WX7 DSC-WX80 DSC-W350 DSC-W510 DSC-W520 DSC-W530 DSC-W550 DSC-W560 DSC-W570 DSC-W580 DSC-W610 DSC-W620 DSC-W630 DSC-W650 DSC-W670 DSC-W690 DSC-W710 DSC-W730 DSC-W800 DSC-W810 DSC-W830 RX100 RX0 HX99 HX80 DSCW800B.CEH DSCWX350 DSCHX60 LUMIX FT30